



contacto

Bedienungsanleitung / Instructions



Currywurstschneider Sausage Slicer

Art. Nr. 3326/011

Sicherheitshinweise

Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder, körperlich oder geistig beeinträchtigte Personen sowie Personen, die keine Erfahrung haben, geeignet es sei denn, sie haben eine Einführung im Umgang mit dem Gerät von einer Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist, erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Der Hand Currywurst Schneider hat 10 sehr scharfe Messer.

Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Arbeiten und Reinigen nicht verletzen.

Mit dem Hand Currywurst Schneider arbeiten

Stellen Sie eine Auffangschale auf die Bodenplatte. Legen Sie die Wurst quer in den Einfüllschacht. Drücken Sie dann den Schneidehebel vom Körper weg nach unten. Die Wurstabschnitte fallen in die Auffangschale.

Reinigung und Pflege

Das Gerät auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine reinigen. **Achtung:** Die Messer sind sehr scharf. Spülen Sie das Gerät zunächst mit Wasser ab. Starke Verschmutzungen reinigen Sie am Besten mit etwas Spülmittel und einer Bürste. Danach gründlich mit Wasser abspülen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät und alle Bauteile an einem trockenen, sauberen und frostfreien Ort auf, an dem die Bauteile geschützt und für kleine Kinder unzugänglich sind. Legen Sie das Gerät zur Aufbewahrung auf eine saubere feste Unterlage, von der es nicht herunterfallen kann.

Security Advices

*This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The Hand Currywurst Slicer has sharp-edged blades. **Make sure that you are not getting hurt during working and cleaning process.***

Work with the Sausage Slicer

Place a collecting bowl on the base plate. Put the sausage crosswise in the funnel. Then press the slicing arm. The sausage pieces fall in the bowl.

Care and Cleaning

*DO NOT place the appliance in an automatic dishwasher. **Caution:** The blades are sharp-edged. First wash the appliance with water. Stained dirt can be removed with a cleaning brush. Then clean thoroughly with water.*

Storage

Always clean the appliance before storing. Ensure to store the appliance where it is clean, dry and safe from frost and inadmissible strain and where it is out of reach of young children. Place the appliance on a clean and stable surface, where it can not fall.



4 003625 058100

Contacto Bander GmbH
40699 Erkrath, Germany
www.contacto.de
www.contacto.co.uk